

טרקוטה אופקים

ועליות מכס 22" N

הנחיות ליישום אריחי קלינקר על גבי קיר בהדבקה

1. האריחים

אריחי הקלינקר עשויים מתערובת חרס ואגרנט בזלתי הנשרפים בטמפרטורה של כ-1250°C. גב האריח משונן באופן עדין, לשיפור האחיזה בהדבקה.

2. התשתית

אריחי הקלינקר ייושמו על גבי קיר מסוייח בטיט צמנט, יבש ונקי מעקבות שמן, גרזי ואבק. במידה והקיר יהיה מבטון חלק יצוק, יש למרוח פריימר המקשר בין הדבק לקיר הבטון החלק.

3. ההדבקה

הדבק להדבקת האריחים יהיה מסוג C2 (דבק להדבקה על בסיס צמנט לחוץ) כגון: דבק סופר גמיש 100 של מיסטר פיקס, דבק 700/770 טרמוקיר או BG40. על הדבק לעמוד בדרישות תקן 1555 חלק א'. יצרן הדבק יתחייב לאחריות מפני כשל בהדבקה של עד כ-10 שנים.

4. יישום

יש לקבוע בתחילת העבודה זווית ברזל מגולוונת אשר תפולט ועל גביה יש להתחיל את השורה הראשונה של ציפוי המבנה. יש למרוח את הדבק על גבי הקיר בעזרת מרית משוננת (בעלת שיניים עבות, לפחות 8 מ"מ) ולהדביק את אריחי הקלינקר לקיר. יש לוודא שהאריחים יהיו נקיים מלכלוך ואבק.

5. מישקים

הדבקת האריחים תעשה תוך שמירת המישקים (פוגות) ע"י שומר מרחק. עומקו ורוחבו של המישק יקבע ע"י האדריכל. מילוי המישקים יעשה ע"י מילוי רובה צמנט ביחס של 1 מלט ל-1 חול בלבד, או רובה מגוונת ע"פ בחירת האדריכל, אשר תסופק ע"י יצרן הרובה. יש לבצע את המישקים לפי תקן ישראלי 1555 אין להשתמש בטיט מוכן או בחול מחצבה המכיל סיד

6. ניקוי

בגמר העבודה יש להרטיב את קיר המבנה במשך מספר ימים, ולאחר מכן יש לבצע ניקוי עם חומצה מלחית (מי אש) בריכוז של כ-10% להסרת שאריות בטון ולכלוך אחר.



* הנחיות אלו יהיו באישור הקוסטרוקטור של החברה המבצעת ואינן מחליפות את הנחיות הקוסטרוקט